



【コンプレッサー】ご使用上の注意

>>>

- ご使用中に異常(回転停止・異常音・異常振動・異臭)等が発生した時は直ちに使用を止めて電源を切り、電気を止めてください。火災・感電の恐れがあります。
- 長時間ご使用にならないときは、電源を切り、電気を止めてください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の恐れがあります。



【エンジン商品】ご使用上の注意

>>>

- 燃料は必ず無鉛レギュラーガソリンを使用してください。軽油・灯油・高濃度アルコール含有燃料・粗悪ガソリン等を補給したり、不適切な燃料添加剤を使用しますと、エンジンを損傷する原因となります。
- 屋内や倉庫等の換気の悪い場所では使用しないでください。また、風通しの悪い場所や排気のこもる場所でも使用しないでください。一酸化炭素が溜まり、ガス中毒の原因となります。
- エンジンは水平で安定した場所に設置してください。
- 側に物のある所に設置する場合には、火災防止のため最低1m以上離してください。1m以上の間隔が取れない場所では使用しないでください。
- 使用後すぐにエンジンやマフラーに触れないでください。ヤケドの原因となります。
- ガソリンは非常に引火性が高く、気化したガソリンは爆発事故を起こす恐れがあります。燃料補給の際は必ずエンジンを止め、エンジンが冷えた後、周りに火気が無いことを確認してから補給してください。
- 本機の周りに、石油、シンナー、火薬等の燃えやすい物は近づけないでください。爆発事故や火災の原因となります。
- エンジンの周りから燃えやすい物(わらくず、紙くずなどの可燃物、並びに火薬類の危険物)を完全に取り除いてください。マフラーや排気ガスは高温になるため、付近に燃えやすい物が置かれていると火災の恐れがあります。



【ガス発電機】ご使用上の注意

>>>

- 燃料はカセットコンロ用のLPG(液化プロパン)ボンベ燃料を使用しますが、安全・規格面からJIA認証マーク入りのカセットボンベを使用してください。
- カセットボンベを取り付けるときは、口金部にゴミや異物が無いことを確認してから取り付けてください。
- 本機を使用しないときは必ずカセットボンベを取り外してください。
- 本機からカセットボンベを取り外したときは、必ずカセットボンベに付属のキャップを取り付けてください。カセットボンベの先端ノズルが押し込まれると、ガスが噴出して事故を引き起こすおそれがあります。
- カセットボンベの取り付け、取り外しを行うときや、カセットボンベの側には火気を近づけないでください。爆発事故や火災の原因となります。また、身体に帯電した静電気を除去してから作業してください。大地上にアースされた部位に手を触ることで静電気を放電することができます。

ご使用前には必ず、それぞれの取扱説明書をお読みいただき、
使用方法を理解したうえで、ご使用ください。

下記製品は、フロンガスが使用されております。フロン排出抑制法第一種特定製品(冷媒としてフロン類が充填されている機器)により、管理者(所有者)またはユーザーによる3ヶ月に1回以上の簡易点検を行う必要があります。検査内容は、目視検査となり、熱交換器及び配管部分の異常音や振動、油にじみ、腐食、サビ、傷、霜付きなどとなります。

廃棄する場合は、専門の回収業者(登録制)に委託し適切な処理が必要です。使用者ご自身の負担により冷媒の回収・運搬・廃棄費用が必要となります。

【対象製品】スポットクーラー／低温空調機／除湿機／ポータブル冷凍冷蔵庫／ウォータークーラー(床置形)／製氷機

【単相200V・三相200V製品お買い求めに際して】

単相200V・三相200Vの製品には、電源コード・電源プラグが付いておりません。(一部、電源コードのみ付いている製品がありますので、各製品ページにてご確認ください。) 製品の使用環境に合わせてお買い求めが必要になります。また、電源の接続には電気工事が必要になりますので、必ず電気工事士の有資格者、認定を受けた電気工事店にご相談ください。工事に不備があると、感電・火災の原因になることがあります。

※三相200Vの電源については、業務用電源【三相200V(動力、低圧電力)】の契約が出来ていることが条件となります。新規の設置時、動力の設備がない場合は、動力(三相200V)の電源工事が別途必要となります。既に動力(三相200V)の電源を契約してお使い頂いている場合でも、契約の変更等が伴う場合がありますのでお買い求めの前にご確認ください。