


取扱説明書

ハンディクーラー

MAC-15

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。



※本製品は日本国内専用商品となります。日本以外の使用はできません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



注意

人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は分解禁止)



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

- 日本国内専用です。電源は交流100Vを使用してください。
交流100V以外の電源を使うと、火災・感電の原因になります。




- 異常時(こげくさい等)は、運転を停止して差込プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または、弊社お客様ご相談窓口にご相談ください。
異常のまま使用を続けると、火災・感電・故障の原因になります。
また、長年使用された場合、経年劣化により部品に不具合がおこる事があります。その状態で使用を続けると、事故の原因になります。差込プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店または、弊社お客様ご相談窓口にご相談ください。



差込プラグを抜く


- 差込プラグやスイッチを濡れた手で抜き差ししたり操作しないでください。
感電の原因になります。




- 差込プラグは、ほこりが付着していないか確認し、がたつきのないように刃の根元まで確実に差し込んでください。
ほこりが付着したり、差し込みが不完全ですと、感電・発熱による火災の原因になります。
ほこり等は定期的に乾いた布でふき取るようにしてください。




- 屋内の壁コンセントで2口以上になっても単独で使用してください。交流100V15A以上のコンセントが確認してください。他の電気機器の差込プラグは同じコンセントに差し込まないでください。また、延長コードの使用や他の電気機器とタコ足配線はしないでください。
屋内配線(壁の中の配線)の電気容量が許容量を超え、火災・感電・差込プラグの異常発熱や変形の原因になります。



- 電源コードや差込プラグを破損するようなことはしないでください。傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。
また、ふすまやドアに挟まないようにしてください。使用中は、結束バンドや針金等で束ねたりしないでください。
火災・感電・ショートの原因になります。



- 電源コードの上に物を載せて使用しないでください。
電源コードが破損するおそれがあります。傷んだまま使用すると、火災・感電の原因になります。



⚠ 警告

●差込プラグを抜いて製品の運転を停止させないでください。

火災・感電の原因になります。



禁止

●可燃性ガス(殺虫剤等)を吹きつけないでください。また、灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・塗料等その他引火性のもの、爆発のおそれのあるものの近くでは使用しないでください。

爆発・火災・故障・変形の原因になります。



禁止

●暖房器具の周辺等、熱気が当たる場所では使用しないでください。

故障・変形の原因になります。



禁止

●直接水をかけたり、水につけたり、吹き付けたり、浴槽内等の水のかかり易い場所で使用しないでください。また、製品の上に花瓶等水の入った容器を載せないでください。


漏電により、火災・感電の原因になります。



水濡禁止

●衣服や洗濯物等を製品に載せたり近くに置かないでください。


可動部にからまり、故障の原因になります。



禁止

●本体の上に乗ったり、寄りかかったり、物を載せないでください。


転倒や落下によりけが・破損・事故の原因になります。



禁止

●吸込口・吹出口・排熱口にピンや針金等の異物、また指を入れないでください。

本体内部でファンが高速回転していますので、けがの原因になります。



禁止

●長時間風を直接身体に当てたり、冷やしすぎたりしないでください。

健康を害する原因になります。特に乳幼児やお年寄り、身体の不自由な方にはご注意ください。



禁止

●梱包用ポリ袋は幼児の手の届かない場所に保管をしてください。

誤って被った時に、窒息死する原因になります。



必ず守る

●漏電しゃ断器を取り付けてください。

漏電しゃ断器が取り付けられていないと、火災・感電の原因になります。取り付けの際は、お買い求めの販売店または専門業者に依頼してください。



指示

●電気工事が必要な場合は、お買い求めの販売店または専門業者に依頼してください。


配線等に不備がある場合、火災・漏電・感電の原因になります。



指示

●製品を分解したり修理・改造はしないでください。

火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または弊社お客様ご相談窓口までご相談ください。



分解禁止

●使用しないときやお手入れをする際は、電源を切り差込プラグをコンセントから抜いてください。


けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。



差込プラグを抜く

⚠ 注意

- 電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるい時は使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。



- 差込プラグを抜くときは、必ず差込プラグを持って引き抜いてください。
感電・ショート・発火の原因になります。



- 製品を移動する時は必ず運転を停止し、差込プラグをコンセントから抜いて、内部の水を捨ててから行ってください。また、引きずっての移動は絶対にしないでください。
水漏れして家財等を濡らしたり、漏電によって感電・火災の原因になります。また、床を傷つけたり、けがの原因になります。




- 周囲温度16～35℃の範囲でお使いください。
指定の温度の範囲外で使用されますと、機械の保護装置が働き、運転できないことがあります。



- 屋外では使用しないでください。
故障・感電の原因になります。
屋内あるいは準屋内（屋根があり直射日光や雨があたらない場所）で使用してください。



- 障害物（カーテン等）の近くや不安定な場所（傾斜がある場所等）では使用しないでください。
転倒・事故・故障の原因になります。



- 押し入れや家具のすき間、机の下等狭い場所では使用しないでください。
発火・故障の原因になります。



- 次のような場所では使用しないでください。
- ・ガスレンジや石油ストーブに直接風が当たる場所。
 - ・温室やビニールハウス等湿度の高い場所、雨や水しぶきがかかる場所。
 - ・工場内や飲食店、厨房等の油のつきやすい場所。
 - ・砂ほこり、綿ほこり、金属粉の多い場所。
 - ・火花が散るような場所。
 - ・加工油や防錆油、有機溶剤を使用している場所。
 - ・腐食ガス（温泉・海岸含む）等の近くや薬品を扱う場所。

感電・火災・破損・故障の原因になります。



- 燃焼器具と一緒に運転する時は、こまめに換気を行ってください。
換気を行わないと、酸素不足の原因になります。




- 美術品・学術資料等の維持、管理や保存等特殊な用途では使用しないでください。
これらの物の品質低下や劣化・故障の原因になります。



- テレビやラジオ等のAV機器から2 m以上離してください。
電波障害の原因になります。



- 吸込口・吹出口・排熱口をふさがないでください。
風通しが悪くなり、発熱・発火・故障の原因になります。



⚠ 注意

- **フィルターを外した状態で使用しないでください。**
本体内にほこりを吸い込み、故障の原因になります。



禁止

- **無理やり可動部に力を加えないでください。**
動かなくなったらそれ以上は可動させないでください。無理に動かすと、故障や破損の原因になります。



禁止

- **本体内部の熱交換器には触らないでください。**
けがの原因になります。



禁止

- **保管する際は、製品の操作方法を知らない人(特にお子様)等が触れない所に保管してください。**
けが・事故の原因になります。



指示

知っておいていただきたいこと

- **セパレートエアコン等と構造が異なりますので、簡易的な冷房としてお使いください。**
冷風は出ますが、エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉め切った部屋で運転すると、排熱により室温が上昇します。
- **運転停止直後の再運転や運転切替直後は、コンプレッサー保護のためすぐには冷風運転しない場合があります。**
機械保護のためしばらく送風運転をした後で冷風運転になります。
- **電源を切ったときや差込プラグを抜いた後は、すぐに再運転しないでください。**
一度運転を停止した後や、ブレーカーが落ちたときは3分以上お待ちになってから運転を行ってください。すぐに再運転すると、コンプレッサーに負担がかかり故障の原因になります。
- **結露について**
ご使用環境により、吹出口付近が結露し、つゆが落ちることがあります。
- **フィルターのお手入れはこまめに行ってください。**
フィルターにほこりがつまると風量が減少し、能力が低下します。
また、フィルターを外したまま運転をすると内部にゴミが付着し故障の原因になりますので、必ずフィルターを取り付けてお使いください。


仕様

電 源	単相交流100V 50/60Hz
冷 房 能 力	0.41/0.48kW
除 湿 能 力	0.15/0.20L/h
消 費 電 力	210/225W
電 流	2.8/2.4A
圧 縮 機	全閉型ロータリー（定格出力0.17/0.19kW）
ドレンタンク容量	約2.0L
冷 媒	HFC R134a（GWP値：1430）
冷 媒 封 入 量	125g
騒 音 値	約55/57dB
環 境 温 湿 度	16～35℃ 30～90%
電 源 コ ー ド	約2.0m
本 体 寸 法	W20.5×D26.5×H64.5cm
質 量	約9.6kg

※改良のため予告なく仕様、外観を変更する場合がございます。

梱包内容


※大きさは実寸比と異なります。



本体×1


各部名称

操作部



●メモリー機能について

- ・差込プラグを抜かずに運転する場合は、停止前の設定で運転が始まります。
- ・差込プラグを抜くと、初期状態に戻ります。




運転前の準備と確認

●設置方法

- 効率よく運転するために右図のスペースを確保してください。
- ※平らでしっかりとした床面に設置してください。
- ※物が落ちない場所に設置してください。
- ※直射日光のあたらない場所に設置してください。

○吸込口・吹出口・排気口をふさがないでください。



運転方法

注意

●セバレートエアコン等と構造が異なりますので、簡易的な冷房としてお使いください。

冷風は出ますが、エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉め切った部屋で運転すると、排熱により室温が上昇します。

●運転停止直後の再運転や運転切替直後は、コンプレッサー保護のためすぐには冷風運転しない場合があります。


機械保護のため送風運転をした後で冷風運転になります。

●スイッチを切ったときや差込プラグを抜いた後は、すぐに再運転しないでください。

一度運転を停止した後や、ブレーカーが落ちたときは3分以上お待ちになってから運転を行ってください。すぐに再運転すると、コンプレッサーに負担がかかり故障の原因になります。

①差込プラグをコンセントに差し込む

差込プラグをコンセントに差し込んでください。



②運転する

電源ボタンに触れると運転を開始します。

※電源ボタンが白色に点灯します。



③運転操作

●冷風運転

○冷風ボタンに触れると冷風ボタンが白色に点灯し、冷風運転を開始します。

○冷風ボタンに触れるたび、風量が3段階で切り替わります。

風量 風量 H:強 M:中 L:弱

風量ランプ



冷風運転時はドレンタンクに水が溜まります。こまめに捨ててください。(P9「ドレンタンクのお手入れ」参照)

※ドレンタンクが満水になると、満水ランプが赤点灯し、送風運転に切り替わります。

※排水後はドレンタンクを本体奥まで確実にセットしてください。ドレンタンクが正しくセットされていない状態で運転させた場合、満水ランプが点灯したまま冷風運転は開始しません。

※コンプレッサー保護のため、ドレンタンクをセットしてすぐには冷風運転しない場合があります。



●送風運転

- 送風ボタンに触れると送風ボタンが白色に点灯し、送風運転を開始します。
- 送風ボタンに触れるたび、風量が3段階で切り替わります。

風量 H：強 M：中 L：弱



●スイング運転

- スイングボタンに触れるとスイングボタンが白色に点灯し、ルーバーが上下に動きます。再度スイングボタンに触れると、スイングボタンに触れたときの位置でルーバーが停止します。



●除湿運転

- 除湿ボタンに触れると除湿ボタンが白色に点灯し、除湿運転を開始します。
※除湿運転は主に除湿を目的とした風量が弱めの運転です。起動後10分間運転し、5分間停止を繰り返します。

除湿運転時はドレンタンクに水が溜まります。こまめに捨ててください。
(P9「ドレンタンクのお手入れ」参照)

※ドレンタンクが満水になると、満水ランプが赤点灯し、送風運転に切り替わります。

※排水後はドレンタンクを本体奥まで確実にセットしてください。ドレンタンクが正しくセットされていない状態で運転させた場合、満水ランプが点灯したまま除湿運転は開始しません。

※コンプレッサー保護のため、ドレンタンクをセットしてすぐには除湿運転しない場合があります。



●切タイマー運転

- 運転中に切タイマーボタンに触れると0.5hずつ切タイマー時間を設定できます。液晶に数字が表示され、時間が経過すると数字は0.1単位でだんだん減っていきます。

→0.5H→1.0H→1.5H→2.0H→2.5H→3.0H→3.5H→4.0H→4.5H→5.0H→5.5H→6.0H
→6.5H→7.0H→7.5H→8.0H→8.5H→9.0H→9.5H→設定解除(消灯)→




●ロックボタン (チャイルドロック)

- 電源を入れ、お好みの設定にしたあと、ロックボタンを3秒長押しすると、ロックボタンが点灯します。ロック設定時は全ての操作が無効になります。再度ロックボタンを3秒長押しすると、ロックは解除されます。



④運転を停止する

電源ボタンに触れて電源を切ってから、差込プラグをコンセントから抜いてください。




日常のお手入れ

注意

●お手入れは、必ず差込プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

●ドレンタンクのお手入れ

- ①ドレンタンクを引き出して、ドレンタンク内の水を捨ててください。
- ②ドレンタンク内部と外側を水で洗ってください。
※ドレンタンク内部は少量のきれいな水またはぬるま湯を入れてゆすった後、水で流すなどしてください。
※お手入れ後タンク外側についた水分は拭き取ってください。




●フィルターの掃除

注意

- フィルターなしでは絶対に使用しないでください。故障の原因になります。
- フィルターを熱湯で洗ったり、ドライヤーに当てて乾かさないでください。変形・変質の原因になります。

- フィルターが汚れてくると風の通りが悪くなり故障や発熱等の原因になります。定期的を確認し、ほこりやチリ等でつまってきたら掃除機で吸い取るか、水洗いしてください。
※水洗いした場合は、十分乾燥させてから取り付けてください。
※フィルターは枠から取り外しできません。

フィルター（左右2箇所）



ツマミを手前に引いてフィルターを外す。

●本体のお手入れ

- 本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布で拭き取った後、柔らかい布で空拭きをしてください。
※40℃以上のお湯は使わないでください。高温のお湯を使うとプラスチックが変形することがあります。
※製品を傷める原因になりますので、アルコール、シンナー、ベンジン、みがき粉、金属たわし等は使用しないでください。
※化学ぞうきんを使うときは、その注意事項に従ってください。

保管方法

注意

- 横倒しの状態で保管しないでください。
故障の原因になります。
- 電源コードはきつく縛ったり、折り曲げたりしないでください。
故障の原因になります。

- 保管する際は、ドレンタンク内の水を必ず捨ててください。
- 内部に水滴を残さないため、晴れた日に半日ほど「送風運転」をして乾燥させてください。
- 差込プラグをコンセントから抜き、差込プラグを掃除します。電源コードをまとめ、ほこりよけに布等を被せて収納してください。
- 本体を綺麗に掃除して、ほこりが被らないように袋に入れて保管してください。
- フィルターは、掃除をして本体に取り付けた状態で保管してください。
- 直射日光のあたらない涼しい場所で湿気の少ない場所に、必ず立てた状態で保管してください。

修理を依頼される前に

	症 状	原 因	対 策
お調べください	運転しない	・差込プラグが外れている。	・差込プラグをコンセントに差し込んでください。
		・停電している。	・確認してください。
		・満水ランプが点灯している。	・ドレンタンク内の水を捨て、ドレンタンクをセットしてください。
	冷風が出ない	・満水ランプが点灯している。	・ドレンタンク内の水を捨て、ドレンタンクをセットしてください。
		・送風運転になっている。	・冷風運転にしてください。
		・フィルターが汚れている。	・フィルターを掃除してください。
		・お部屋の中に熱源がある。	・熱源と併用して使用しないでください。
		・吸込口・吹出口・排熱口がふさがっている。	・正常な状態にしてください。
		・運転停止直後に冷風運転を再開した。	・一度運転を停止した後や、ブレーカーが落ちたときは3分以上お待ちになってから運転を行ってください。すぐに再運転すると、コンプレッサーに負担がかかり故障の原因になります。
	水が漏れる	・傾斜した場所や不安定な場所に置いている。	・安定した水平な場所で使用してください。

	症 状	理 由
故障ではありません	運転停止直後に再運転すると冷えない	・運転停止後、約3分間は保護装置が働いているため、コンプレッサーが作動せず送風運転になります。
	音がする	・運転中や停止直後に“シュル”“シュル”という音がする場合があります。これは内部の冷媒が流れる音ですので異常ではありません。
	差込プラグが少し熱い	・使用中は少し熱を帯びますので異常ではありません。
	部屋が冷えない	・エアコンとは異なり、部屋全体を冷房することはできません。閉め切った場所で運転すると室温は上がります。
	除湿しない・少ない	・温度が低くなるにつれて除湿量は減ります。同じ部屋で連続して除湿すると湿度が下がるために除湿量は減ってきます。

上記のことを確認後、症状が改善されない場合は、ただちに使用を中止してお買い求めの販売店または弊社お客様ご相談窓口へご相談ください。

異常のままご使用を続けると、故障や感電・発熱・火災の原因になります。

廃棄時のお願い

- ・この製品は、特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）の適用製品ではありません。
- 廃棄する場合は、フロン類の回収、破壊の料金、運搬、廃棄の料金が必要になります。使用者ご自身の負担により、専門の回収業者（登録制）に委託し、適切に処理してください。
- 廃棄についてご不明な点は、各地方自治体の窓口に確認をお願いいたします。

本製品ご使用に際してのお願い

この製品は設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがございます。

設計上の標準使用期間 5年

設計上の標準使用期間算定条件

項目		条件
使用環境	使用条件	単相交流100V 50/60Hz 定格消費電力
	温度	27度
	湿度	相対湿度47%
想定時間	一日あたりの使用時間	9時間
	一日の使用回数	5回
	一年間の使用日数	112日
	首振り運転（首振り機能がある製品の場合）の割合	100%

※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間のことをいいます。

※製品の保証期間とは異なるものですのでご注意ください。

ご注意

- 本製品は、設計標準使用期間を「5年」と算定しており、適切な点検をすることなく、この期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがございます。
- 本製品の設計標準使用期間は、上記使用条件を想定して、当社において耐久試験等を行った結果算出された数値等に基づき、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終期として設計標準使用期間を設定しております。
- 本製品を上記の標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境などでお使いいただいた場合においては、設計標準使用期間よりも早期に安全上支障を生じるおそれが多くなることが予想されます。
- 設計標準使用期間内であっても製品を目的外の用途で使用された場合、または、取扱説明書の注意・警告にて禁止された環境でご使用された場合は、製品の破損や重大事故発生のおそれが高まるので、そのようなご使用はお控えいただくようお願いいたします。

サービス・保証

◎修理ご依頼の場合は、お手数ですが下記ご記入のうえ製品にこの保証書を添付してください。

当製品は、取扱説明書にもとづく正常な使用状態での故障等につき、お買い求めの日から一年間は無償で修理いたします。修理をご依頼の際は、ご面倒でもこの保証書に必要事項(販売店名・購入日・ご住所・お名前・連絡先電話番号・できるだけ詳しい故障内容)をご記入のうえ、製品に添付しお買い求めの販売店にご依頼ください。所定記入欄が空欄のままですと、本書は、有効となりません。

保証書

品名	ハンディクーラー
型番	MAC-15
保証期間	お買い上げ日より 一年間 (消耗品は除く)
お買上日	年 月 日
お客様	ご住所
	お名前
	電 話 ()
故障状況	
販売店	

【保証内容】

- 取扱説明書に従った通常使用により、保証期間内に万一本機材料及び組立行程における欠陥が生じた場合、本保証書にて、無償で修理いたします。ただし、修理については持込修理とし、お買い求めた販売店または下記の「お客様相談窓口」へご連絡ください。
- 保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償での修理となります。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有償となりますのでご了承ください。
 - (イ)使用上の誤り、及び弊社指定以外の修理人によつての修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ)地震・落雷・塩害・火災・風水雪害等の天災地変、及び公害・ガス害・異常電圧、衝突、転倒、落下、保存上の不注意による故障及び損傷。
 - (ニ)一般用途以外(屋外での使用、車両船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ)本保証書の提示が無い場合。
 - (ヘ)取扱上の不注意、誤った使用方法での故障及び損傷。
 - (ト)極端な激しい作業を連続してご使用になった場合の故障及び損傷。
 - (チ)レンタル・リースについては、保証適用の対象外になります。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従つてこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理(有料)等については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

株式会社 ナカトミ

〒382-0800 長野県上高井郡高山村大字高井6445番地2

●製品についてのお問い合わせは「お客様相談窓口」までご連絡ください。

お客様相談窓口 TEL.026-245-3105 FAX.026-248-7101

受付時間10:00~12:00 13:00~17:00(土・日・祝日を除く)

※製品は改良等のため予告なく外観・仕様等を変更することがあります。