



部品名	分解図No.	部品名	分解図No.
ボルト	1	モーターASSY	32
モーター/シリンダーASSY	1~3,5~32,36~39	ナット	33
シリンダーヘッド	2	ワッシャー	34
エルボ	3	ボルト	35
消音器	4	ガバナ基板	36
シリンダー用ガスケットA	5	ガバナスイッチ	37
弁シートA	6	ボルト	38
シリンダー用ガスケットB	7	冷却ファン	39
弁シートB	8	ハンドルグリップ	40
シリンダー用ガスケットC	9	PT1/4ソケット	41
シリンダー	10	エアーレギュレーター	42
ナット	11	ニップルA	43
両ネジボルト	12	コックシート	44
シリンダー用ガスケットD	13	安全弁	45
ピストンリングA	14	エアー抜きパイプ	46
ピストンリングB	15	吐出口圧力計	47
ピストン	16	圧力スイッチ	48
ピストンピン	17	エアー抜きバルブ	48の一部
ピストンピンクリップ	18	電源コード用ブッシュ	48の一部
コンロッド	19	タンク内圧力計	49
オイル注入口キャップ ※Oリング付き	20	ニップルB	50
クランクケース	21	チェックバルブ	51
オイル点検窓 ※パッキン付き	22	吐出管	52
オイルドレンボルト	23	タイヤ	53
ボルト	24	タイヤ留めキャップ	54
クランクケース用ガスケット	25	ドレンコック	55
クランクシャフト	26	エアータンク	56
ボルト	27	モーターカバー	57
コンデンサーカバー	28	電源コード	58
ブレーカーリセットスイッチ	29	コンプレッサーオイル	
スタートコンデンサー	30	取扱説明書	
ランニングコンデンサー	31	梱包箱	