



株式会社 ナカトミ

分解図No.	部品名	分解図No.	部品名
1	後ハンドル	36	本体ベース
2	モーター	37	メイン基板
3	送風ファン	38	イグナイター
4	前ハンドル	39	ヒューズ
5	上外筒	40	メイン基板部カバー
6	コードフック	41	スイッチベース
7	導風管	42	対震自動消火装置
8A	霧化器カバー固定プレート	43	対震自動消火装置用コード
8B	ナット	44	運転スイッチ
9	霧化器カバー	45	電源コード
10	霧化器	46	電源コードフック
11	霧化器用スペーサー	47	油タンク
12	バーナーヘッドプレート	48	給油口キャップ
13	バーナーヘッド用スペーサー	49	ストレーナー
14	バーナーヘッドラミング	50	油量計
15	バーナーヘッドベース	51	油量計ガラス
16	バーナーヘッドケース	52	タンクエアー抜き管
17	断熱パッキン	53	油切れ検知装置
18	点火棒	54	タイヤ軸
19	燃焼筒ベース	55	タイヤ
20	過熱防止装置	56	ワッシャー
21	過熱防止装置用コード	57	割りピン
22	燃焼ファン	58	電磁ポンプ用パッキン
23	燃焼ファン用プレート	59	油量計キャップ
24	燃焼ファンカバー	60	足ゴム
25	風量調整プレート	61	足ゴム固定ネジ
26	炎監視制御装置用コード	62	カバープレート
27	送油管	63	電磁ポンプ用フィルター
28	炎監視制御装置 《フレームロッド》	64	電磁ポンプ用基板 (@無し用)
29	炎監視制御装置固定プレート	64	電磁ポンプ用基板 (@有り用)
30	吐出口ASSY ※ノブ付き	65	電磁ポンプ用基板ケース
31	ノブ	66	電磁ポンプ用Oリング
32	下外筒	67	電源コードブッシュ
33	空気取入口カバー	68	トランス
34,35,63～66	電磁ポンプ (@無し用)		取扱説明書
34	電磁ポンプ (@有り用)		梱包箱
35	電磁ポンプ用コード		

製造年により異なる部品がございますため本体銘版ラベルの型式に@マークがついているか
ないかを必ずご確認ください