


BCP-583T



商品型番:BCP-583T

分解図No.	部品名	分解図No.	部品名
1	六角穴付きボルト	47	吐出口圧力計
1,2,4~35	シリンダーASSY	48	タンク内圧力計
2	シリンダーヘッド	49	圧力スイッチ
3	消音器 《エアーフィルター》	49の一部	エアー抜きバルブ
4	エルボ	49の一部	コード用ブッシュ
5	吐出管A	50	安全弁
6	三方エルボ	51	エアー抜きパイプ
7	シリンダー用ガスケットA	52	エアータンク
8	弁シートA	53	留めピン
9	シリンダー用ガスケットB	54	ワッシャー
10	弁シートB	55	タイヤ
11	シリンダー用ガスケットC	56	ナット
12	シリンダー	57	ワッシャー
13	ナット	58	ボルト
14	両ネジボルト	59	ボルト
15	シリンダー用ガスケットD	60	モーターベース
16	ピストンリングA	61	モーターASSY
17	ピストンリングB	61の一部	ターミナル
18	ピストン	61の一部	ターミナルボックス
19	ピストンピン	61の一部	ターミナルボックスカバー
20	ピストンピンクリップ	62	モーター側プーリー
21	コンロッド	63	ボルト
22	クランクケース	64A	ボルト
23	ボルト	64B	ワッシャー
24	オイル点検窓用パッキン	65	電磁開閉器ベース
25	オイル点検窓	66	電磁開閉器ボックスASSY
26	オイルドレンボルト	66の一部	電磁開閉器
27	オイル注入口キャップ ※Oリング付き	66の一部	過電流リレー
28	クランクシャフト	66の一部	電磁開閉器ボックス
29	ベアリング	66の一部	電磁開閉器ボックスカバー
30	ベアリング	67	ボルト
31	クランクベース用ガスケット	68	ベルトカバー
32	クランクベース	69	電源コード
33	オイルブリーザー ※Oリング付き	70	コードA
34	オイルシール	71	コードB
35	ボルト	72	PT1/4ソケット
36	シリンダー側プーリー	73	ワッシャー
37	ワッシャー	74	ナット
38	ボルト	75	ボルト
39	Vベルト		
40	吐出管B		
41	チェックバルブ		
42	エルボ		
43	コックシート		
44	ニップル		
45	圧力調整ノブ 《エアーレギュレーター》		
46	エアーコック/ドレンコック		