


# DC-45AF



## 商品型番:DC-45AF

分解図No.	部品名	備考
1	ネジ	M5×10
2	前ガード	
3	ワッシャー	
4	ナット	M5
5	羽根	オプション品「912059」
6	サイドスリーブ	
7	ネジ	M4×10
8	ドラム	
9	右サイドキャップ	
10	左サイドキャップ	
11	ナット	M4
12	ネジ	
13	角度調整ギア	
14	ギアカバー	
15	固定ノブ	
16	ナット	
17	ハンドル	
18	ワッシャー	
19	ハンドル固定ネジ	
20	後ガード	
21	ネジ	M5×10
22	ワッシャー	
23	モーターASSY	
23-1	スイッチダイヤル	
23-2	スイッチ用ナット	M9
23-3	スイッチ基板	
23-4	スイッチ用コード	
23-5	モーターコード	
23-6	バッテリー差込口	
23-7	基板	
23-8	電源コード差込口	
24	スタンドパイプ	
25	V型プレート	
26	ベース	
27	ゴムベースA	
28	ゴムベースB	
29	ゴムベース留めネジ	
30	電源コード	
31	電源コード用バンド	
32	電源コード収納袋	
33	バッテリー	オプション品「912042」
34	充電器	オプション品「912043」
-	取扱説明書	
-	梱包箱	