




DCF-45V



分解図No.	部品名	分解図No.	部品名
1	ガードキャップ	10-20	ネジ
2	ガードリング	10-21	ネックピース
2の一部	ガードリング固定ネジ	10-22	首折れ固定金具
3	前ガード	10-23	首折れ固定ピン
4,5	羽根 ※固定ビス付き	10-24	首折れ固定ピン部スプリング
5	羽根固定ビス	10-25	ネックピース固定ナット
6	モーターシャフト用ピン	10-26	メイン基板ボックス
9	後ガード	10-27	ネックピース固定用スプリングワッシャー
10	ヘッド部ASSY	10-28	ネックピース固定ボルト
10-2	後ガード固定ネジ	10-29	コネクタ付き配線
10-3	ネジ	10-30	メイン基板
10-4,5	モーターベース	10-31	配線接続端子
10-6	モーターASSY	10-32	メイン基板ボックスカバー
10-6の一部	首振りギアボックス	10-33	ネジ
10-7	風量調整スイッチ基板	10-35	電源コード
10-8	ネジ	11	接続ブッシュ
10-9	タイラップ	12-1	ヘッド部固定ネジ
10-10	首振りつまみ	12-2,3,4	スライドシャフト
10-11	風量調整ダイヤル	12-6	スライドシャフト固定ノブ
10-12	モーターカバー	12-7,5	支柱
10-13	ネジ	13	支柱カバー
10-14	首振りシャフト	14	支柱固定ネジ
10-15	ワッシャー	15	支柱固定ネジ用スプリングワッシャー
10-16	ネジ	16	台座
10-17	首振りステー		取扱説明書
10-18	ネジ		梱包箱
10-19	ネックピーススプリング		