


ELS-7T




ELS-7T 本体

分解図No.	部品名	分解図No.	部品名
1	本体ベース	32	エルボ
2	割りピン	33	耐圧ゴム管A
3	ワッシャー	34	エルボ
4	タイヤ	35	耐圧ゴム管B
5	ボルト	36	エンジンASSY
6	ボルト	37	エンジン用キー
7	移動用ハンドルグリップ	38	ワッシャー
8	移動用ハンドル	39	ゴムワッシャー
9	ワッシャー	40	ボルト
10	移動用ハンドル止めピン	41	スプリングワッシャー
11	ナット	42	ポンプブラケット
12	脚	43	エンジン側スプロケット
13	ナット	44	セットスクリュー
14	ネジ	45	ドライブクッション
15	脚ゴム	46	オイルポンプ側スプロケット
16	ボルト	47	オイルポンプ用キー
17	プッシャー押さえ	48	オイルポンプ
18	プッシャー	49	ボルト
19	ボルト	50	油圧オイルフィルター
20	スライドパット	51	エルボ
21	油圧シリンダー	52	オイルゲージ付きキャップ
22	操作レバー固定金具セット	-	オイルキャップ
23	操作レバー	53	ドレンネジ用パッキン
24	操作レバーグリップ	54	油圧オイルドレンネジ
25	操作レバージョイントバー	55	ニップル

ELS-7T 本体

分解図No.	部品名	分解図No.	部品名
26	操作レバー止めピン	56	ガード
27	切り替えバルブ	57	四分割カッター固定ネジ
28	セットスクリュー	58	四分割カッター
29	エルボ		プラグレンチ
30	耐油ホース		取り扱い説明書
31	耐油ホース用バンド		梱包箱

ELS-7Tエンジン



ELS-7T エンジン

分解図No.	部品名	分解図No.	部品名
1	クランクケース	52	ナット
2,3	エンジンオイルドレンボルト ※パッキン付き	53	マフラーASSY
4	ベアリング	54~56	ガバナアーム
5	オイルシール	57	ガバナスプリング
6	ガバナ用シャフトセット	58	リターンスプリング
9	ガバナASSY	59	ガバナロッド
10	コンロッドASSY	60	スロットルレバーASSY
11A	クランクシャフト	61	キャブレターシート用ガスケット
11B	フライホイール側クランクシャフトキー	62	キャブレターシート
12	ピストンピンクリップ	63	キャブレター用ガスケット
13	ピストンピン	64	キャブレターASSY
14	ピストン	65	エアーフィルター用ガスケット
15	ピストンリングセット	66A	フィルターカバー固定ネジ
16	クランクケースカバー用ガスケット	66B	フィルターキャップ
17	ベアリング	66C	フィルターカバー
18	ダウエルピン	66D	スポンジフィルター
21	ゲージ付きエンジンオイルキャップ ※パッキン付き	66E	エアーフィルターベース
	エンジンオイルキャップ ※パッキン付き	66F	エアーフィルター固定ベースセット
22	クランクケースカバー	67	ナット
23	オイルシール	68	ボルト
24	ボルト	69	イグナイター
25	カムシャフトASSY	70	フライホイール
26	タペット	71	ファン
27	バルブプッシュロッド	72	スターティングラチェットリール
28	バルブプッシュロッドガイドプレート	73	ナット
29	バルブロッカーアームASSY	74	ボルト
33	排気バルブ	75	ファンカバー
34	吸気バルブ	76	リコイルスターターASSY
35	ダウエルピン	78	ボルト
36	シリンダーヘッド用ガスケット	79	ボルト
37	スパークプラグ	80	サイドプレート
38	両ネジボルト	81	エンジンスイッチ ※配線付き
39	シリンダーヘッドASSY	82	ダイオード
40	両ネジボルト	83	燃料チューブクリップ
41	エンジンカバー	84	燃料チューブ
42	ボルト	87	ボルト
43	バルブ用スプリング	88	ナット
44,46	排気バルブ用スプリングリテーナーセット	89,85,86	燃料タンク
45	吸気バルブ用スプリングリテーナー	90	燃料フィルター
47	ゴム管	91	燃料タンクキャップ
48	シリンダーヘッドカバー用ガスケット	92	ボルト
49	シリンダーヘッドカバー	93	エンジンオイル検知器
50	ボルト		ポンプ側クランクシャフトキー
51	マフラー用ガスケット		