

株式会社ナカトミ

部品名	分解図No.	部品名	分解図No.
本体ベース	1,2	取っ手	25
ファン ※固定ネジ付き	3	脚	26
ファンモーター	4	脚ゴム	27
ガード	5	取付金具用ワッシャー	28
抑風プレート	6	取付金具用ネジ	
内側発熱体	7	取付金具用ナット	
外側発熱体	8	割りピン	29
発熱体連接プレート	9	ワッシャー	30
電源ボックスサイドカバー	10	タイヤ	31
グロメット	11	角度調整止め用スリーブ	32
電源ボックスカバー	12	クッションゴム	33
グロメット	13	ワッシャー	34
電源ボックスベース	14	スプリングワッシャー	35
アース端子	15	ネジ	36
過昇温度防止装置	16	ワッシャー	37
コンダクター	17	固定ノブ	38
端子台	18	C型留め輪	39
電源スイッチ	19	タイヤ軸	40
温度調整スイッチ ※センサー付き	20	ゴムリング	41
温度調整ツマミベース	21	電源コード固定具	42,43
温度調整ツマミ	22	取扱説明書	
温度センサーステー	23	梱包箱	
モーター用コンデンサー	24		