


MIX-500



| 分解図No. | 部品名 | 分解図No. | 部品名 |
|--------|-----------------|--------|---------------|
| 1 | 本体ベース | 42 | ワッシャー |
| 2 | 車軸スタンド | 43 | 駆動軸側プーリー |
| 3 | ボルト | 44 | スナップリング |
| 4 | ワッシャー | 45 | ボルト |
| 5 | ナット | 46 | ボルト |
| 6 | スタンド | 47 | ネジ |
| 7 | ボルト | 48 | ドラム用パッキン |
| 8 | スプリングワッシャー | 49 | ノブベース |
| 9 | ボルト | 50 | ノブ |
| 10 | タイヤ | 51 | ボルト |
| 11 | タイヤ用平ワッシャー | 52 | モーターASSY |
| 12 | タイヤ用割ピン | 52の一部 | コンデンサー |
| 13~16 | ドラムスタンド | 53 | 駆動軸キー |
| 17 | 下側ドラム | 54 | モーター側プーリー |
| 18 | ベアリングベース | 55 | モーターベース |
| 19 | ベアリング | 56 | ボルト |
| 20 | ベアリングカバー | 57 | ネジ |
| 21 | 駆動軸 | 58 | 内側モーターカバー |
| 22 | ベアリング | 59 | ワッシャー |
| 23 | ダストカバー | 60 | ワッシャー |
| 24 | ワッシャー | 61 | モーターベース固定用ステー |
| 25 | ギア | 62 | スプリングワッシャー |
| - | ギア固定ピン | 63 | ナット |
| 26 | ドラム用ラバーパッキン | 64 | 外側モーターカバー |
| 27 | 上側ドラム | 65 | ネジ |
| 28 | 羽根 | 66 | スプリングワッシャー |
| 29 | 羽根用パッキン | 67 | ナット |
| 30 | ボルト | 68 | Vベルト |
| 31 | ボルト | 69 | モーター軸キー |
| 32 | ワッシャー | 70 | プーリー固定ネジ |
| 33 | スナップリング | 71の一部 | スイッチ |
| 34 | スプリングワッシャー | 71の一部 | ブレーカーリセットスイッチ |
| 35 | ナット | 71の一部 | スイッチベースプレート |
| 36 | スナップリング | 71の一部 | スイッチボックス |
| 37 | モーター側ドラムスタンドベース | 72 | 電源コード |
| 38 | ノブ側ドラムスタンドベース | - | 電源コード用ブッシュ |
| 39 | ワッシャー | 73 | ノブ用スプリング |
| 40 | ナット | | 取扱説明書 |
| 41 | スプリングワッシャー | | 梱包箱 |