


NJF-200



分解図No.	部品名
1	保護ガード
2	ネジ
3	ナット
4	ワッシャー
5	ハネ
6	モーターASSY
6の一部	コンデンサー
7	ボルト
8	スプリングワッシャー
9	モーター用ステー
10	ボルト
11	スプリングワッシャー
12	本体ベース
13	ネジ
14	保護ガード
15	ボルト
16	ボルト
17	ハンドル用スペーサー
18	ナット
19	ハンドル
20	ワッシャー
21	袋ナット
22	スイッチ
23	接続端子
25	ネジ
26,24	電源コード
27	ナット
28	ゴム足
29	ボルト
30	フレキシブルダクト
	取扱説明書
	梱包箱