
開放式スタンド扇



| 分解図No. | 部品名 | 分解図No. | 部品名 |
|------------|--------------------|--------|--------------------|
| 1 | ガードキャップ | 23 | ネックピース部ネジ |
| 2 | ガードリング ※留めネジ付き | 24 | 首折れ固定ピン |
| 2の一部 | ガードリング留めネジ | 25 | 首折れ固定ピン部スプリング |
| 3 | 前ガード | 26 | ネックピース固定ボルト |
| 4,5 | 羽根 ※固定ネジ付き | 27 | ネックピース固定スプリングワッシャー |
| 5 | 羽根固定ネジ | 28 | ネックピース固定ナット |
| 6 | 後ガード固定ネジ | 29 | スイッチボックス |
| 7 | 後ガード | 30 | スイッチカバー |
| 8~35,44,45 | ヘッドASSY | 31 | スイッチカバー固定ネジ |
| 8 | モーターASSY | 32 | スイッチ固定ネジ |
| 8の一部 | 首振りギヤボックス | 33 | スイッチ |
| 8の一部 | コンデンサー | 34 | コード留め固定ネジ |
| 9 | モーターカバー | 35 | コード留め |
| 10 | 首振りツマミ取り付けネジ | 36 | ヘッドASSY留めネジ |
| 12 | 首振りツマミ | 37 | スライドパイプ |
| 13 | モーターカバー取り付けネジ | 38 | 三脚留めネジ |
| 14 | 首振りステー本体側ネジ | 39 | 三脚留め具キャップ |
| 15 | 首振りステー | 40 | 三脚留め具 |
| 16 | 首振りステー本体側ワッシャー | 41,43 | 三脚 ※脚ゴム付き |
| 17 | 首振りステーギヤボックス側ワッシャー | 42 | 高さ調整ノブ |
| 18 | 首振りステーギヤボックス側ワッシャー | 43 | 脚ゴム |
| 19 | 首振りステーギヤボックス側ネジ | 44 | 配線接続端子 |
| 20 | ネックピース | 45 | 電源コード |
| 21 | 首折れ固定金具 | | 取扱説明書 |
| 22 | ネックピーススプリング | | 梱包箱 |