


SAC-18



商品型番:SAC-18

分解図No.	部品名
1	キャスター
2	底板
3	電源コード固定具
4	ドレンタンクケース
5	ドレンタンク
6	ドレンカバー
7	コンプレッサー用ゴム脚
8、10~18、45~47	コンプレッサーASSY
9	コンプレッサー固定ボルト
19	取手固定用ワッシャー
20	基板ボックス
21	スイッチ
22	モーター用コンデンサー
23	端子台
24	コンプレッサー用コンデンサー
25	コンデンサー留めバンド
26	基板ボックスカバー
27	ファンカバー
28	排熱口側カバー
29	排熱ファン
30	排熱用モーター
31	排熱用モーターベース
32	冷風用モーター
33	シロッコファンカバー
34	シロッコファン
35	シロッコファンケース
36	取手
37	本体カバー
38	プレート用スポンジ
39、40	ワンタッチ脱着リング付き取付プレート
41	冷風ダクト
42	冷風ダクト用エルボ
43	運転切替スイッチつまみ
44	スイッチ用シール
48	ドライヤー側カバー
49	フィルター
50	電源コード用ブッシュ
51	電源コード
	取扱説明書
	梱包箱