


SAC-30S



商品型番:SAC-30S

分解図No.	部品名
1	ストッパー付きキャスター
2	キャスター
3	底板
4	電源コード留め ※固定ネジ付き
5	ドレンタンクボックス
6	除湿水受け皿
7	コンプレッサー用ゴム脚
8	コンプレッサー固定ボルト
9～13	コンプレッサーASSY
14～23	熱交換器
24	ドライヤーガード
25	フィルター
26	フィルターカバー
27	サービスカバーボックス
28	ターミナル台
29	ターミナル
30	コンプレッサー用コンデンサー
31	電源コード
32	左側板
33	サービスカバー
34	グロメット
35	取手
36	コンデンサー留めバンド
37	モーター用コンデンサー
38	サービスボックスベース
39	保護リング
40	左サイドステー
41	冷風用シロッコファンカバー
42	冷風口ガード
43	冷風用シロッコファン
44	冷風用シロッコファンケース
46	天板
47	スイッチカバー
48	冷風ダクト
49	冷風ダクト用エルボ
50	排熱ダクト
51	運転スイッチツマミ
52	ロータリースイッチ
53	スイッチベースステー
54	モーターステー
55	モーター
56	排熱用シロッコファンケース
57	排熱用シロッコファン
58	排熱用シロッコファンカバー
59	後カバー
60	冷風用シロッコファンケース下ステー
61	右側サイドステー
62	右側板
63	ドレンタンク
64	首振りベルト

商品型番:SAC-30S

分解図No.	部品名
65	首振り用プーリー
66.67	首振りシャフトASSY
68	首振りプーリーベース
69	首振りモーター
70	首振りエルボ取付プレート
71	首振りスイッチ
72	スイッチ用シール
73	スイッチベース
付属品	ドレンホース
	取扱説明書