


SPC-2500S モデル番号 710720



商品型番:SPC-2500S

分解図No.	部品名
1	排熱ダクト
2	背面カバー
3	ファンASSY固定具
4	天板
5	スイッチカバー
9.78	首振りモーターASSY
10	首振りスイッチ
11	電源スイッチ
12	風量切り替えスイッチ
15	吹出口ガード
17	排熱用シロッコファンケース
18	排熱用シロッコファン
19	ファンモーター
20	冷風用シロッコファンケース
22	モーターステー
23	冷風用シロッコファン
24	冷風ダクト
25	冷風ダクト用エルボ
26	サービスカバー
27	サービスボックス
28	グロメット
29	端子台
30	吸気管
31	熱交換器ASSY
32	毛細管接続管
33	コードクリップ
34	仕切り板
35	毛細管
36	モーターステーASSY固定具
37	左側板
38	取手
39	継電器
40	過電流リレー
41	モーター用コンデンサー
42	逆相防止リレー
43	排気管
44	コンプレッサー
45	ろ過フィルターASSY
47	フィルター
48	前面パネル
49	右側板
50	コード用ブッシュ
51	キャスター
52	ストッパー付きキャスター
53	底板
54	ゴムキャップ
55	ドレンタンク
56.57	ドレン皿ASSY
58	コンプレッサー用コードA
59	モーター用コード

商品型番:SPC-2500S

分解図No.	部品名
60	過電流リレー-逆相防止リレー間コード
61	コンプレッサー用コードB
62	継電器-逆相防止リレー間コード
63	端子台-継電器間コード
64	端子台-継電器間コード
65	電源スイッチ-端子台間コード
66	ドレンホース
67	排熱シロッコファンケース固定用スリーブ
68	バルンサー
69	防振ゴム
70	リレーホルダー
71.72	電源コード固定具
73	逆相防止リレー用脚
74	安全網
75~77.79.80	首振りASSY
81	首振りスイッチ保護カバー
82	スイッチ保護カバー
-	取扱説明書