


SPC-48S



商品型番:SPC-48S

分解図No.	部品名
1	ストッパー付きキャスター
2	キャスター
3	底板
4～7	コンプレッサーASSY
8	ドレンタンクボックス
9	除湿水受け皿ベース
10	除湿水受け皿
11～26, 76, 80	熱交換器ASSY
27	冷風用シロッコファンケース下ステー
28	グロメット
29	継電器ボックス
30	固定金具
31	固定レール
32	継電器
33	過電流リレー
34	サービスボックス
35	ターミナル
36	安定器
37	電源コード固定具
38	モーター用コンデンサー
39	逆相防止リレー
40	U型コード固定具
41	左側板
42	サービスカバー
43	取手
44	プレート
45	サイドステー
46	排熱用モーター
47	排熱用モーターステー
48	ゴムナット
49	排熱用シロッコファンケース
50	排熱用シロッコファン
51	排熱用シロッコファンカバー
52	後面板
53	排熱口
54	冷風用モーター
55	首振りモーターベース
56	首振りモーター
57	首振りプーリーベース
58, 59	首振りシャフト
60	首振り用プーリー
61	首振りエルボ取付プレート
62	首振り用ベルト
63	首振りスイッチ
64	電源スイッチ
65	風量スイッチ
66	スイッチ用シール
67	スイッチベース
68	スイッチベースステー
69	天板

商品型番:SPC-48S

分解図No.	部品名
70	スイッチカバー
71	排熱ダクト用プレート
71用	プレート固定ネジ
72	排熱ダクト
73	冷風ダクト用エルボ
74	冷風ダクト
75	右側板
77	フィルター
78	前面板
79	ドレンタンク
付属品	ドレンホース
-	取扱説明書