


# SAC-3000AS



## 商品型番:SAC-3000AS

分解図No.	部品名
1	ストッパー付きキャスター
2	キャスター
3	底板
4	電源コード留め ※固定ネジ付き
8	ドレンタンクボックス
9	除湿水受け皿
10	吸気管
11	排気管
12	サービスボックス
13	安定器
14	端子台
15	モーター用コンデンサー
16	コンプレッサー用コンデンサー
17	コンデンサー留めバンド
18	左側板
19	電源コード
20	グロメット
21	サービスカバー
22	取っ手
23	後面板
24	排熱用シロッコファンケース
25	排熱用シロッコファン
26	サイドステーB
27	グロメット
28、29	排熱側シロッコファンカバーB
30	スイッチベースステー
31	ロータリースイッチ
32	スイッチベース
33	スイッチシール
34	運転切り替えスイッチつまみ
35	首振りスイッチ
36	天板
37	排熱ダクト取付プレート
37用	排熱ダクト取付プレート用固定ネジ
38	排熱ダクト
39	冷風ダクト
40	冷風ダクト用エルボ
41	スイッチカバー
42	首振りベルト
43	首振りエルボ取り付けプレート
44	プーリーA
45	ワッシャー
46	首振りバーASSY
47	ステー
48	首振りモーター固定具
49	C型留め輪
50	テンション調整用プーリー
51	ワッシャー
52	プーリー用固定金具ASSY
53	吹出口プレートASSY

**商品型番 : SAC-3000AS**

分解図No.	部品名
54	首振りモーター
55	サイドステーA
56	モーター
57	モーターベース
58	冷風用シロッコファン
59	右側板
60	ドレンタンク
61	冷風側シロッコファンケース
62	熱交換器
63	フィルター
64	前面板
65	ドレンホース
-	取扱説明書
-	梱包箱